

# Anleitung für AVL DiTEST Counter Verknüpfungen



Inhalt:

- Hinterlegen des Counters im AÜK Plus (ab Seite 2)
- AÜK Plus Importagent (ab Seite 4)
- Pfad einstellen an marktfremden Abgasstationen am Bsp. WoW (ab Seite 6)
- Weitere Informationen (Seite 8)

Lehnert Tools GmbH Common-Rail Werkzeuge SCR Diagnosewerkzeuge Kfz-Spezialwerkzeuge

Otto-Neumeister-Str. 8 D-74196 Neuenstadt a.K.

Tel.: +49 (0)7139 93776 0 Fax: +49 (0)7139 93776 22 info@lehnert-tools.com



## Hinterlegen des Counters im AÜK Plus

1. Starten Sie die AÜK Plus Anwendung mit einem Doppelklick

AVL DSS	AUKPlus Imperasynt	

2. Klicken Sie auf "Prüfmittel" und anschließend auf "Neu"

AÜK Plus	0 1	© ©				-	×
=	Prü	fmittel					
🕅 Übersicht	© Vorherig	⊚ ⊜ jer Nächster Drud	cen Neu Bearbeiten	B × Speichern Abbrechen	E Löschen Maske Filter L	7 öschen	
Abgasuntersu	chung						
g <sup>Q</sup> Personen	Hersteller		<ul> <li>Bezeichnung</li> </ul>	Identnummer	Art	Тур	
🖉 Prüfmittel							
🕞 Feinstaubplak	etten						
Siegel & Plake	tten						
Fahrzeuge							
Interne Revisio	n						
Mängelaufstel	lung						
QM Dokumen	tation						
	Ansie	htsfilter					
	Ansie V		Ideat				
	Herstell	er	Identhumn	her			
	Bezeich	nung	Art				
							a a



3. Legen Sie Ihren Counter an

Alle Angaben die Sie benötigen sind im Kalibrierschein zu finden.

Um den Kalibrierschein zu erhalten müssen Sie den auf dem Counter angebrachten QR-Code scannen.



4. Schließen Sie "AÜK Plus" nach der Einrichtung wieder



#### AÜK Plus Importagent

Im Importagenten stellen Sie nun den gleichen Pfad ein, der in der AVL-Software hinterlegt ist zzgl. dem Ordner "AU-Prüfergebnisse".

1. Starten Sie bitte den Importagenten (Programmsymbol auf dem Desktop wie abgebildet



- 2. Um die Einstellungen vornehmen zu können, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Programmsymbol im Windows-Infobereich und wählen Sie "Einstellungen".
- 3. Wählen Sie als Importverzeichnis den Speicherort von AÜK. Es handelt sich um das gleiche Verzeichnis wie beim Einrichten der DSS-Software und ergänzen Sie dieses um \AU-Prüfergebnisse

(Hier also zum Beispiel C:\AUEKplus\AU-Prüfergebnisse)

4. Klicken Sie anschließend auf "Ok"



5. Setzen Sie wie unten dargestellt die Häkchen

AÜK Plus - Importagent - Eins	tellungen (Demoversio	n)		×
Importagent für den Prüfu	ıngsimport über die	ASA-Schnit	tstelle	
Abgasuntersuchungen Automatischer	AU-Ausdruck Allgemein			
Importagentquelle				
mit ASA Netzwerkmanager verbind	en			
KML/AWN/WSN Dateiimport verwe	enden			
Importverzeichnis:	C.\AUEKplus\xml\AU-Prüfer	gebnisse		đ
	Import von Wechseldaten	träger (USB-Stick)		
Dateiaktion nach Import:	🔿 Datei umbenennen 🔿 Da	atei löschen 💿 Da	tei verschieben	
Verschiebe in Verzeichnis:	C:\AUEKplus\xml\eingelesen	1		D
Aktionen beim Import von Abgas	untersuchungen			
✓ Vollständig empfangene Protokolle	mit Gesamtergebnis ungleich	n.i.O. automatiscł	n verbuchen.	
Veue Abgastester aus den Importda	ateien mit vollständigen Daten	automatisch anle	gen.	
Programmverhalten				
Anzeigedauer Hinweisfenster bei Impo	rt eines Prüfnachweises:	3 🌲 Sel	kunden (0 = keine Meldu	ing)
🗹 AÜK Plus auf diesem Rechner nach	dem Import eines Prüfnachwe	ises automatisch s	tarten.	
Expertensinstellungen				
Periodische Übernrüfung der Erreic	hbarkeit des XMI /AWN Import	verzeichnisses.		
	o			
Zeichensätz der AU-Protokolldateien:	Standard (Zeichensatz wir	d aus der Protoko	ii-Datei ausgelesen)	
		Ok	Abbrechen	Hilfe
Periodische Überprüfung der Erreicl Zeichensatz der AU-Protokolldateien:	hbarkeit des XML/AWN Import	verzeichnisses. d aus der Protoko Ok	II-Datei ausgelesen) Abbrechen	▼ Hilfe

6. Aktivieren Sie den "Automatischen AU-Ausdruck"



### Pfad einstellen an markenfremden Abgasstationen am Bsp. WoW

1. WoW! Software starten und Einstellungen (1) auswählen

	*		4	-8-						6		?
	備	VIN	- Hersteller		* - Mo	odell -			т - Вј -	• к	raftsto	if - 🔻
-	<b>(i)</b>	PO	WERSUCH	E Beispiel: VII	N / HSN T	START	rcode / He	rsteller / Mo	dell /	-(1	),	
-1	н	OTLINE +	49 7940 98188 8188	9 👻 Deutsch				DIAGNOSETECHNI	K UND SYSTEMLÖSUNG	SEN FÜR DE	N PROFI	-
1	(	w0	w	PRODUKTE	AKTIONEN	SERVICE F	AQ UNTERNER	IMEN KONTAKI	WOW! INTERN			]
,		Ihr Such	begriff					_			4	
		5	Alle I     Gese     Imme	Motoren tzeskonforn er die Ersten	n bei ne	ven Lei	fäden			E		2

- 2. Reiter "Schnittstellen" (2) auswählen
- 3. "Plakettenverwaltung" (3) auswählen

Aligemein	Gorate	Programmfunktionen	Schnittstellen
Piskettenverwaltung			2
Schließen			



4. AÜK Plus (4) im Dropdown auswählen

Allgemein	Geräte	Programmfunktionen	Schnittstellen
Plakettenverwaltung	Plakettenverwaltung Schnittstelle deaktiviert AUPlus AUK Plus		

- 5. Als Auswahl wird **"Datenübergabe" (6)** sowie **"Import nach jeder AU starten" (7)** empfohlen
- 6. Zutreffenden Dateipfad auswählen (im Installationsverzeichnis von AÜK Plus ist "AUEKplus.exe" (8) zu finden)
- 7. Verzeichnis für Datenaustausch auswählen C.\AUEKplus\xml\AU-Prüfergebnisse (9)

Allgemein	Geräte	Programmfunktionen	Schnittstellen
ettenverwaltung	Plakettenverwaltung		
$\frown$	AÜK Plus	*	
(6)	asanetwork verwenden		
$\mathbf{\overline{\mathbf{v}}}$	Dateiübergabe verwender	n	
$\cap$	Import nach jeder AU sta	rten	
(7)	AUK Plus - Importagent n	nit der WOW! Anwendung star	ten
	Verzeichnis AUEKplus Importprogra	mm AUEKplus.exe	
	D:\diag_ProgramFiles\AÜKPlus	AUEKplus.exe	
	D:\diag_ProgramFiles\AÜKPlus	AVEKplus.exe	Auswählen
	D:\diag_ProgramFiles\AÜKPlus	SAUEKplus.exe	Auswählen
	D: \diag_ProgramFiles \AÜKPlus Verzeichnis für Datenaustausch	9	Auswählen
	D: \diag_ProgramFiles \AŬKPlus Verzeichnis für Datenaustausch C. \AUEKplus \xml\AU	9 9	Auswählen
	D:\diag_ProgramFiles\AÜKPlus Verzeichnis für Datenaustausch C.\AUEKplus\xml\AU -Prüfergebnisse	9 9	Auswählen Auswählen



#### Weitere Informationen

Inbetriebnahme Video Counter:

https://www.youtube.com/watch?v=a2bqQpSP1WY

#### Durchführung AU

https://www.youtube.com/watch?v=ahWdUHmWjmM

